

UR-8, universal mottaker

UR-8 fungerer med alarmsystemene Holars 2020 og 2080.

Hensikten med UR-8 er og kunne trigge annet utstyr i det øyeblikket alarmen går.

Kommuniserer trådløst over 868MHz, og konfigureres med "Dip-Switch".

UR-8 kan betjenes uten å gå i alarm. Se egen tabell for SMS-kommandoer. Relèinnslaget kan konfigureres i tid, (3 min) eller vedvare fram til nullstilling.

UR-8 kan også åpne inntil 8 stk. brannrør. Sluttstykket kan trigges trådløst, og fristiller dørautomatikken samtidig som brannalarmen blir utløst

Systeminformasjon:

- Konfigurerbart relè: NC/NO.
- Kapasitet: 1A ved 30 Vdc.
- Variabel DC inn = 9-12 Vdc.
- 12 Vdc ut.
- SMS rapport ved lav batteristatus.
- Max 27 mA ved sending.
- 8 stk. UR-8 kan tilkoples systemene.
- Maks rekkevidde i fri sikt ca. 100 meter.
- Temperatur -10C til +50C.
- Mål: 100 x 57 x 22 mm

